


インストール及びアップデート手順書

Mech-Mindの公式サイトからソフトウェアをダウンロードすると、zipファイルがダウンロードされます。




ダウンロードしたzipファイルを展開します


展開したフォルダを開きます

フォルダを開くと、インストーラーファイルが格納されています。

「Mech-Mind Software Suite Installer X.X.X」(Xはバージョン表示)をダブルクリックして、インストーラーを起動します。



起動時に警告が表示される場合がありますが、その場合は、まず「詳細情報」をクリックします。「詳細情報」をクリックすると実行ボタンが表示されるので「実行」をクリックします。




インストーラーが正常に実行されるとセットアップウィザードが起動します。
「次へ」をクリックします。




すでにMech-Mind製品がインストールされている場合はメンテナンス画面が表示されます。
バージョンアップデートを行うには「変更」をクリックします。以降の手順は同様です。



使用許諾契約が表示されますので内容をご確認いただき、同意いただける場合は「使用許諾契約の条項に同意します」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。同意いただけない場合はインストールを続行できません。



製品の選択が表示されます。設定変更せず、「次へ」をクリックします。



インストールパスの設定を行います。「変更」ボタンで任意のパスを設定できます。




インストール確認画面が表示されます。
「インストール」をクリックするとMech-Mind製品のインストールが開始します。



インストールが完了するまで待ちます。インストールが完了すると完了画面が表示されます。
「完了」をクリックして、セットアップを終了します。



デスクトップに製品のショートカットが作成されたことを確認します。



以上でMech-Mindソフトウェアのインストール/アップデートが完了しました。